


Petree


Smart Cat Litter Box User Manual



Please read the operation manual carefully
and keep it properly before using the product

中文	01
English	04
Français	07
Deutsch	10
Nederlands	13
Italiano	16

产品介绍



中文

注意事项

- 请将本设备置于水平稳定，四周空旷之处，避免震动，防止干扰数据监测。
- 请勿在本设备上堆放物品，否则会影响数据监测的准确性。
- 请勿将本设备在高温高湿的环境中使用。
- 请勿将本设备置于柔软平面上（地毯等）
- 本设备仅支持膨润土猫砂或矿砂，不支持豆腐砂或混合猫砂。
- 请勿将本设备水平拖动或推动，该做法会损害元器件，导致监测不准确。
- 请确保垃圾桶在倾倒完成后，完全安装到位。
- 猫龄小于3个月或重量小于1.5Kg的猫咪请勿使用本设备。

按键与显示说明

主机 按键	单击	GO与STOP的切换
	双击	ADD加砂模式与GO模式切换
	长按3秒	进入WiFi配网模式

屏幕 显示	SLEEP	睡眠模式
	STOP	停止状态
	WAIT	预备状态
	GO	运行状态
	WIFI	配网模式
	ERROR	错误状态
	REV	反转模式
	UPDATE	升级状态
	FULL	垃圾桶满提示
	FINISH	操作完成提示
	CHECK	秤校准状态
	ADD	加砂模式
	6/8/10/12H	睡眠模式的时间
	xxx Min	睡眠模式倒计时
	30/90/120/150S	延时清理倒计时
	x.xx Kg	当前重量显示


操作流程

1. 连接电源

电源接插口位于设备垃圾桶下方，使用适配器将设备与家用电源连接。

2. WiFi配网

长按主机按钮3秒进入配网模式，屏幕显示WiFi字样。



扫码下载APP，长按主机按钮，滴声长鸣后进入配网状态（请将设备放置于WiFi覆盖环境下），打开APP，按APP指示添加设备并连接网络，配网成功后机器短鸣一声。



扫码下载APP

WiFi配网注意事项

1. 猫砂盆仅支持2.4G WiFi,不支持5G WiFi
2. 配网时手机需打开蓝牙
3. 若APP不能发现设备，请将设备断电5秒后再通电重启
4. 一台设备只能添加一个账户，APP内可分享设备给其他用户
5. 若在运行过程中断电，则通电后会自动回到水平位置

3. 垃圾袋安装

打开后方垃圾桶，安装垃圾袋；垃圾桶满后，可直接将垃圾袋取出。



1. 适用普通垃圾袋，更换垃圾袋更方便。
2. 抽出垃圾桶，一步拿取垃圾袋，方便清理。

4. 添加猫砂


首次加砂或日常添砂操作方式。



1. 双击主机按钮，屏幕显示ADD，进入加砂模式。
2. 猫砂添加切勿超过最大MAX砂线。

5. 设备使用

设备在待机状态下的正常工作流程。



1. 猫咪在进入猫砂盆后有实时重量显示。
2. 猫咪在猫砂盆内活动，超过一定时长即判断为一次有效排泄，设备进入待运行状态。
3. 猫咪排泄离开后，设备在30秒（APP内可调整）倒计时后开始运行。

清洗维护



1. 抽出垃圾桶



2. 按下两侧卡扣，取下上盖和后除臭盖



3. 拧下滚轴处的两粒螺丝，将球体和底座分离

有害物质说明

部件名称	有害物质					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
显示屏	×	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
线束	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	×	○	○	○
适配器	×	○	○	○	○	○
金属	×	○	×	○	○	○

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定限量要求以下
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定要求

产品参数

产品型号	ACC-18-01	噪音	≤50dB(A)
外形尺寸	63x59x54cm	产品重量	8.61Kg
产品材质	PP	工作功率	5W
输入电压	100-240V	工作电压	12V
最大体重	10Kg	最大猫砂量	4L

不可水洗

除底部部分不可水洗外，其余部分均可水洗
在重新安装前，请确保所有部件均已晾干，防止底座进水


中文	01
English	04
Français	07
Deutsch	10
Nederlands	13
Italiano	16

English

Cautions

1. Place the machine on a stable level and in an open place around to avoid vibration and prevent data measurement from being disturbed.
2. Don't stack objects on the machine, otherwise the accuracy of data measurement will be affected.
3. Don't use this machine in a high temperature and high humidity environment.
4. Don't place the machine on a soft surface. (carpet, etc.)
5. This device only supports bentonite cat litter or mineral sand, not tofu cat litter or mixed cat litter.
6. Don't drag or push the machine horizontally, this will damage the components and cause inaccurate data measurement.
7. After the trash can is dumped, please make sure it is fully installed.
8. The machine is not suitable for cats less than 3 months old or weighing less than 1.5Kg.

Product description



Button and display description

	Click on	Switch between GO and STOP
Host button	Double click	ADD sanding mode
	Press for 3 seconds	Enter WiFi distribution mode

Screen display	SLEEP	Sleep mode
	STOP	Stopped state
	WAIT	Ready state
	GO	Operating status
	WIFI	Distribution network mode
	ERROR	Error state
	REV	Reversal mode
	UPDATE	Upgrade status
	FULL	Trash can full reminder
	FINISH	Operation completion prompt
	CHECK	Scale calibration status
	ADD	Add litter mode
	6/8/10/12H	Sleep mode time
	xxx Min	Sleep mode countdown
	30/90/120/150S	Delayed cleanup countdown
	x.xx Kg	Current weight display


Operating procedures

1. Connect power

The power socket is located under the machine trash can, use an adapter to connect the machine to the household power supply.

2. WiFi distribution network

Long press the host button for 3 seconds to enter the network distribution mode, the screen displays the word WiFi.



Scan the code to download the APP, press and hold the host button, and enter the network configuration state after a long beeping sound (please place the machine in a WiFi coverage environment), open the APP, follow the APP instructions to add the machine and connect to the network, the machine beeps shortly after the network configuration is successful A beep, and the white light is always on.



Scan code to download APP

WiFi distribution network cautions

1. The litter box only supports 2.4G WiFi, not 5G WiFi.
2. The mobile phone needs to turn on Bluetooth when configuring the network.
3. If the APP cannot find the machine, please power off the machine for 5 seconds and then restart it.
4. Only one account can be added to a machine, and the device can be shared with other users in the APP.
5. If the power is interrupted during operation, it will automatically return to the horizontal position after power-on.

3. Trash bag installation

Open the trash can at the rear and install the trash bag.



1. Suitable for ordinary trash bag, and it is more convenient to replace trash bags.
2. Take out the trash can and take out the trash bag in one step for easy cleaning.

4. Add cat litter


Operation method of adding sand for daily adding sand.



1. Double click the host button, the screen displays ADD, and enters the sanding mode.
2. Do not add cat litter beyond the MAX line.

5. Equipment use

The normal working process of the machine in the standby state.



1. The cat has real-time weight display after entering the litter box.
2. The cat moves in the litter box, and if it exceeds a certain time, it is judged to be an effective excretion, and the machine enters the standby state.
3. After the cat is excreted and left, the machine will start to operate after a 30-second countdown (adjustable in the APP)


Cleaning and maintenance



1. Pull out the trash can.



2. Press the buckles on both sides, remove the upper cover and the rear deodorant cover.



3. Unscrew the two screws at the roller to separate the ball from the base.



Except the base part is not washable, the rest can be washed
Before reinstalling, please make sure all parts are dry to prevent water from entering the base.

Hazardous substance description

Part Name	Harmful Materials					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Display screen	x	○	○	○	○	○
Circuit board	x	○	○	○	○	○
Wire harness	x	○	○	○	○	○
Plastic	○	○	○	○	○	○
Motor	x	○	x	○	○	○
AC adaptor	x	○	○	○	○	○
Metal structure	x	○	x	○	○	○

○:Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part is below the requirements specified in GB/T26572

x:Indicates that the content of the hazardous substance in at least one of the homogeneous materials of the part exceeds the limit requirement specified in GB/T26572

Product parameter

Product number	ACC-18-01	Noise	≤50dB(A)
Dimensions	63x59x54cm	Product weight	8.61Kg
Product material	PP	Working power	5W
Input voltage	100-240V	Operating voltage	12V
Maximum load	10Kg	Maximum amount of cat litter	4L


中文	01
English	04
Français	07
Deutsch	10
Nederlands	13
Italiano	16

Français

Précautions

- Placez la machine sur un niveau stable et dans un espace libre aux alentours pour éviter la vibration, de manière à prévenir la perturbation lors de la mesure des données.
- Ne pas empiler d'objets sur l'appareil, sinon cela affectera la précision de la mesure des données.
- N'utilisez pas cet équipement dans un environnement à haute température et à forte humidité.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface molle (tapis, etc.)
- Le produit ne prend en charge que la litière pour chats en bentonite ou celle minérale, au lieu de la litière tofu ou de la litière mixte.
- Ne pas traîner ni pousser l'appareil horizontalement, cela est susceptible d'endommager les composants et entraînerait des inexactitudes de la mesure de données.
- Après le vidage de la poubelle, assurez-vous qu'elle soit bien remise en place.
- L'utilisation du produit par un chat de moins de 3 mois ou pesant moins de 1,5 kg est interdite.

Description du produit



Description des touches et de l'affichage

Touches de l'unité principale	Simple clic	Commutation entre GO et STOP
	Double clic	Commutation entre le mode d'ajout de litière AJOUTER et le mode GO
	Appui long pendant 3 secondes	Passez en mode de configuration du réseau WiFi

Affichage sur l'écran	SLEEP	Mode de veille
	STOP	État d'arrêt
	WAIT	État de préparation
	GO	État de fonctionnement
	WIFI	Mode de distribution réseau
	ERROR	État d'erreur
	REV	Mode d'inversion
	UPDATE	Mode de mise à niveau
	FULL	Avertissement de la poubelle pleine
	FINISH	Notification de la fin d'opération
	CHECK	État d'étalonnage de la balance
	ADD	Mode d'ajout de litière
	6/8/10/12H	Durée en mode de veille
	xxx Min	Compte à rebours sous mode veille
	30/90/120/150S	Nettoyer le compte à rebours
	x.xx Kg	Affichage du poids courant


Procédures opérationnelles

1. Branchez l'alimentation

Le port de prise de courant est situé sous la poubelle de l'appareil, connectez l'appareil à l'alimentation électrique domestique à l'aide de l'adaptateur.

2. Configuration du réseau WiFi

Appuyez long sur le bouton sur l'unité principale pendant 3 secondes pour passer en mode de distribution réseau, le mot WiFi s'affichera sur l'écran.



Scannez le QR code pour télécharger l'APP, appuyez longuement sur le bouton de la machine. Elle passe alors en état de configuration réseau après un long bip sonore (Veuillez placer la machine dans un environnement wifi). Puis démarrez l'APP, ajoutez un périphérique suivant les instructions et connectez-vous au réseau. Enfin, l'appareil émet un bref bip après la configuration du réseau réalisée avec succès, et le voyant blanc s'allumera dès lors.



Scannez le code QR pour télécharger l'APP

Précautions relatives à la configuration du réseau WiFi

1. Le bac à litière chat ne prend en charge que le WiFi 2.4G et non le WiFi 5G
2. Le Bluetooth du téléphone portable doit être activé lors de la configuration du réseau.
3. Si aucun périphérique n'est détecté par l'APP, veuillez redémarrer la machine après l'avoir débranchée pendant 5 secondes.
4. Un seul compte peut être ajouté sur un appareil, mais l'appareil peut être partagé avec d'autres utilisateurs via l'APP.
5. Si une panne de courant survient pendant le fonctionnement, il reviendra automatiquement à la position horizontale après la remise sous tension.

3. Mise en place du sac poubelle

Ouvrez la poubelle située à l'arrière et mettez le sac poubelle.



1. Il s'adapte aux sacs poubelles classiques, et plus facile à les remplacer.
2. Sortez la poubelle et enlevez le sac poubelle en une seule étape, permettant de faciliter le nettoyage.

4. Ajout de la litière pour chat

Méthode opérationnelle liée au premier ajout de litières ou à l'ajout de litières quotidiennes.



1. Double-cliquez sur le bouton de l'unité principale, l'écran affiche AJOUTER, puis passe en mode d'ajout de litières.
2. Ne pas dépasser la ligne de litières MAX lors de l'ajout.

5. Utilisation de la machine

Le processus de fonctionnement normal de la machine en état de veille:



1. Une visualisation en temps réel du poids est constatée dès que le chat est entre dans le bac à litière.
2. Pour les mouvements du chat dans le bac à litière, et s'il dépasse un certain délai, il sera considéré comme une excretion efficace, et l'équipement passe à l'état en attente de fonctionnement.
3. Une fois que le chat a excreté et quitté l'appareil, ce dernier fonctionne alors après un compte à rebours de 30 secondes (durée réglable dans l'APP)

Nettoyage et maintenance



1. Sortez la poubelle.



2. Appuyez sur les fermetures à clips situées aux deux côtés, puis retirez le couvercle supérieur et celui couvercle anti-odeur en arrière.



3. Enlevez les deux vis au niveau de l'axe de roulement pour séparer le sphère du socle.

Description des substances nocives

Nom de parties composantes	Substances nocives					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Écran	x	○	○	○	○	○
PCBA	x	○	○	○	○	○
Faisceau de fils	x	○	○	○	○	○
Plastique	○	○	○	○	○	○
Moteur	x	○	x	○	○	○
Adaptateur	x	○	○	○	○	○
Métal	x	○	x	○	○	○

○:Signifie que la teneur significative de cette substance nocive contenue dans tous les matériaux homogènes de cette pièce est inférieure à la limite spécifiée dans GB/T 26572

✖:Signifie que la teneur de cette substance nocive contenue dans au moins un des matériaux homogènes de cette pièce est supérieure à la limite spécifiée dans GB/T 26572

Paramètres du produit

Type	ACC-18-01	Bruit	≤50dB(A)
Dimensions	63x59x54cm	Poids	8.61Kg
Matériau	PP	Puissance de travail	5W
Tension d'entrée	100-240V	Tension de fonctionnement	12V
Poids maximum	10Kg	Quantité max. de litière pour chat	4L

Non lavable avec de l'eau

Toutes parties peuvent être lavées à l'eau sauf le socle
Avant le remontage, assurez-vous que toutes les pièces sont bien sèches, afin de prévenir l'infiltration de l'eau dans le socle


中文	01
English	04
Français	07
Deutsch	10
Nederlands	13
Italiano	16

Deutsch

Achtung

- Stellen Sie das Gerät an einem waagerechten und stabilen Ort mit einem offenen Bereich um das Gerät herum auf, um Vibrationen zu vermeiden und Störungen der Datenmessung zu verhindern.
- Stacken Sie keine Gegenstände auf dem Gerät, da dies die Genauigkeit der Datenmessung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen (Teppiche usw.)
- Dieses Gerät unterstützt nur Bentonit-Katzenstreu oder klumpendes mineralstreu.
- Ziehen oder schieben Sie das Gerät nicht horizontal, da dies die Komponenten beschädigt und zu ungenauen Datenmessungen führt.
- Stellen Sie bitte sicher, dass der Abfallbehälter nach dem Entleeren wieder vollständig aufgestellt wird.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn die Katze jünger als 3 Monate alt ist oder weniger als 1,5 kg wiegt.

Beschreibung des Produkts



Tasten- und Displaybeschreibungen

	Einmaliges Klicken	Umschalten zwischen GO und STOP
Haupteinheitstaste	Doppelklick	ADD-Streuhinzufügen-Modus und GO-Modus-Schalter
	Langes Drücken für 3 Sekunden	WiFi-Netzwerkmodus aufrufen

SLEEP	Schlaf-Modus
STOP	Stop-Modus
WAIT	Bereitschaftszustand
GO	Laufender Status
WIFI	Netzverteilungsmodus
ERROR	Fehlerzustand
REV	Rückwärts-Modus
UPDATE	Upgrade-Status
FULL	Alarm bei vollem Müllheimer
FINISH	Abschluss
CHECK	Status der Waagenkalibrierung
ADD	Streumodus
6/8/10/12H	Zeit des Schlafmodus
xxx Min	Countdown für den Schlafmodus
30/90/120/150S	Countdown für geplantes Aufräumen
x.xx Kg	Aktuelles Katzenge wicht anzeigen


Betriebsverfahren

1. Anschließen des Netzgeräts

Die Steckdose befindet sich an der Unterseite des Mülleimers. Verwenden Sie den Adapter, um das Gerät an das Stromnetz anzuschließen.

2. WiFi-Verbindung

Halten Sie die Bedientaste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Netzwerkmodus zu gelangen; auf dem Bildschirm wird das Wort WiFi angezeigt.



Scannen Sie den Code, um die APP herunterzuladen, drücken und halten Sie die Bedientaste gedrückt bis ein langer Signalton kommt. Das Gerät geht nun in den Netzwerkkonfigurationsstatus über (bitte platzieren Sie das Gerät in einer Umgebung mit WiFi-Abdeckung), öffnen Sie die APP, fügen Sie das Gerät hinzu und verbinden Sie sich mit dem Netzwerk gemäß den Anweisungen der APP, nach erfolgreicher Netzwerkkonfiguration piept das Gerät einmal und geht in den Weißlicht-Konstantlichtstatus über.



Scannen Sie den Code,
um die APP herunterzuladen

Hinweise zur WiFi-Verteilung

- Das Katzenklo unterstützt nur 2.4G WiFi, nicht 5G WiFi
- Bluetooth muss bei der Verbindung mit dem Netzwerk eingeschaltet sein
- Wenn die App das Gerät nicht finden kann, schalten Sie es bitte für 5 Sekunden aus, schalten Sie es dann ein und starten Sie es neu
- Ein Gerät kann gleichzeitig nur einem Konto zugeordnet bzw. unter einem Konto registriert werden. Mit der App kann das Gerät für andere Benutzer freigegeben werden.
- Wenn das Gerät während des Betriebs ausgeschaltet wird, kehrt es nach dem Einschalten automatisch in die horizontale Position zurück

3. Einsetzen des Müllbeutels

Öffnen Sie den hinteren Mülleimer und setzen Sie den Müllbeutel ein.



- Geeignet für normale Abfallsäcke, einfacheres Auswechseln der Abfallsäcke.
- Ziehen Sie den Behälter heraus und nehmen Sie den Abfallbeutel in einem Schritt heraus, um die Reinigung zu erleichtern.

4. Katzenstreu ins Kugelfach hinzufügen



- Doppelklicken Sie auf die Bedientaste und ADD wird auf dem Bildschirm angezeigt und das Gerät ist nun in dem Modus für das Hinzufügen von Katzenstreu übergangen.
- Überschreiten Sie die maximale MAX-Katzenstreu-Linie.


5. Verwendung des Geräts

Normaler Arbeitsablauf des Geräts im Standby-Modus.



- Das Katzenklo hat eine Echtzeit-Gewichtsanzeige nach dem Betreten des Katzenklos.
- Wenn sich die Katze in der Katzenlorette bewegt, wird dies nach einer bestimmten Zeit als effektive Ausscheidung gewertet und das Gerät geht in den Standby-Modus über.
- Nachdem die Katze ausgeschieden und das Katzenklo verlassen hat, beginnt das Gerät einen 30-sekündigen Countdown (Countdown Zeittyp mit der APP einstellbar) und beginnt danach automatisch zu arbeiten


Reinigung und Wartung



1. Ziehen Sie den Abfalleimer heraus.



2. Drücken Sie die Clips auf beiden Seiten, um nehmen Sie die obere Abdeckung und die hintere Deo-Abdeckung ab.



3. Schrauben Sie die beiden Schrauben an den Rollen heraus, um die Kugel von der Basis zu trennen.

Beschreibung der gefährlichen Stoffes

Name des Teils	Schädliche Stoffe					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Display screen	x	○	○	○	○	○
PCBA	x	○	○	○	○	○
Kabelbaum	x	○	○	○	○	○
Plastik	○	○	○	○	○	○
Motoren	x	○	x	○	○	○
AC-Adapter	x	○	○	○	○	○
Metall	x	○	x	○	○	○

○: gibt an, dass der gefährliche Stoff in allen homogenen Materialien des Bauteils in einer Menge vorhanden ist, die unter dem in GB/T 26572 festgelegten Grenzwert liegt
x: gibt an, dass der gefährliche Stoff in mindestens einem der homogenen Werkstoffe des Bauteils in einer Menge vorhanden ist, die den in GB/T 26572 festgelegten Grenzwert überschreitet

Produktparameter

Modellnummer	ACC-18-01	Lärm	≤50dB(A)
Abmessungen	63x59x54cm	Produktsgewicht	8.61Kg
Material des Produkts	PP	Arbeitsleistung	5W
Eingangsspannung	100-240V	Betriebsspannung	12V
Max. Gewicht	10Kg	Max. Einstreuvolumen	4L

Nicht
waschbar

Alle Teile sind abwaschbar, mit Ausnahme des Basisteils,
das nicht abwaschbar ist.
Stellen Sie sich sicher, dass alle Teile vor dem Wiedereinbau
trocken sind, damit kein Wasser in die Basis eindringen kann


中文	01
English	04
Français	07
Deutsch	10
Nederlands	13
Italiano	16

Nederlands

Waarschuwing

- Plaats de kattenbak op een horizontale en stabiele plaats met genoeg open ruimte ernaar om trillingen en ver storing van de gegevensmeting te voorkomen
- Plaats geen voorwerpen op de kattenbak, aangezien dit de nauwkeurigheid van de gegevensmeting kan beïnvloeden
- Appuyez sur les fermetures à clips situées auxdeux côtés, puis retirez le couvercle supérieur et le couvercle anti-odeur en arrière.
- Plaats de kattenbak niet op een zachte ondergrond (tapeten, enz.)
- Deze bak is alleen geschikt voor bentonietkattenbakvulling of minerale kattenbakvulling, gebruik geen tofu-kattenbakvulling, houtkorrels of gemengde kattenbakvulling.
- Til de kattenbak op om deze te verplaatsen, sleep of schuif hem niet over de grond, dit kan tot beschadigen aan onderdelen en daarmee tot onnauwkeurige gegevensmetingen leiden
- Zorg ervoor dat de vuilnisbak na het legen volledig is geïnstalleerd
- Katten jonger dan 3 maanden of met een gewicht van minder dan 1,5 kg mogen dit toestel niet gebruiken

Productbeschrijving



Toets- en displaybeschrijvingen

Drukknop	Eén keer indrukken	Wissel tussen GO en STOP
	Dubbelklik	Schakelaar voor verschoonmodus en GO-modus toevoegen
	3 seconden Lang indrukken	Verbinden met Wifi-netwerk

Scherm weer gave	SLEEP	Slaapstand
	STOP	Stop
	WAIT	Klaar voor gebruik
	GO	Apparaat is bezig met verschonen
	WIFI	Verbonden met wifi
	ERROR	Fout
	REV	Omgekeerde modus
	UPDATE	Update
	FULL	Vuilnisbak vol alarm
	FINISH	Verschonen voltooid
	CHECK	Weegschaalkalibratie
	ADD	Aanvullen van kattengrit
	6/8/10/12H	Slaapstand tijd
	xxx Min	Aftellen naar slaapstand
	30/90/120/150S	Verlengen tijd tot de volgende reiniging
	x.xx Kg	Weergave huidig gewicht


Werkingsprocedure

1. Aansluiten op de stroomvoorziening

Het aansluitpunt van de verbindingskabel van de adapter bevindt zich de vuilnisbak aan de achterzijde van de kattenbak, gebruik de adapter om de kattenbak op het elektriciteitsnet aan te sluiten.

2. WiFi verbinding

Houd de drukknop onder de kattenbakopening 3 seconden ingedrukt om naar de netwerkverbindingenmodus te gaan, het scherm toont het woord WiFi.



Scan de code om de APP te downloaden, druk langdurig op de drukknop onder de kattenbakopening, na een lange piep, zal het in de netwerkverbindingenmodus komen (plaats de kattenbak binnen het WiFi bereik), open de APP, voeg de kattenbak toe en maak verbinding met het netwerk volgens de instructies van de APP, na een succesvolle netwerk configuratie, zal de kattenbak een keer piepen, een wit indicatie licht zal blijven branden om aan te geven dat er verbinding is met het wifinetwerk.



Scan de code om de APP te downloaden

Opmerkingen over WiFi-connectie

- De kattenbak ondersteunt alleen 2.4G WiFi, geen 5G WiFi.
- Bluetooth functie op de telefoon moet ingeschakeld zijn wanneer verbinding wordt gemaakt met het netwerk.
- Als de app de kattenbak niet kan vinden, schakel het dan 5 seconden uit en vervolgens weer in en start opnieuw op.
- Slechts één account kan worden toegevoegd aan een apparaat, de app kan wel de kattenbak delen met andere gebruikers.
- Als de stroom tijdens het verschonen wordt onderbroken, keert het apparaat na het inschakelen automatisch terug naar de ruststand.

3. Vuilniszak plaatsten

Open de vuilnisbak aan de achterzijde van het apparaat en plaats de vuilniszak.



- Geschikt voor normale vuilniszakken, oude vuilniszakken zijn makkelijk te verwijderen.
- Trek de vuilnisbak uit en neem de afvalzak in een beweging uit mee voor een gemakkelijke reiniging.

4. Kattengrit toevoegen

Eerste keer kattengrit toevoegen en aanvullen.



- Dubbelklik op de knop onder de kattenbakopening, het scherm zal ADD tonen, ga naar de aanvulmodus .
- Voeg niet meer kattengrind toe dan de maximum MAX aanduidingslijn.

5. Gebruik van apparatuur

Normale werking van de apparatuur in stand-by modus.



- Nadat de kat de kattenbak betreedt wordt deze gewogen en verschijnt het gewicht op de display
- Wanneer de kat een bepaalde tijd in de kattenbak verblijft wordt dit gezien als teken dat de kat zich ontlast en de apparatuur komt in de stand-by stand.
- Nadat de kat heeft ontlast en de kattenbak heeft verlaten treedt het apparaat na een wachttijd van 30 seconden in werking (wachttijd instelbaar binnen de APP)


Reiniging en onderhoud



1. Verwijder vuilnisbak.



2. Druk op de clips aan beide zijden om de bovenklep en de achterste klep met geurfilter te verwijderen.



3. Draai de twee schroeven bij de rollen los om de kogel van de basis te scheiden.

Gevaarlijke stoffen

Naam onderdeel	Schadelijke stoffen					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
schermen	x	○	○	○	○	○
PCBA	x	○	○	○	○	○
Draadboom	x	○	○	○	○	○
plastic	○	○	○	○	○	○
Motor	x	○	x	○	○	○
AC-adapters	x	○	○	○	○	○
Metalen	x	○	x	○	○	○

○: Geeft aan dat de concentratie van de mogelijk aanwezige gevaarlijke stof in alle homogene materialen van het onderdeel lager is dan de in GB/T 26572 gespecificeerde grenswaarde
x: Geeft aan dat de concentratie van de gevaarlijke stof in minstens één van de homogene materialen van het onderdeel hoger is dan de in GB/T 26572 gespecificeerde grenswaarde

Productparameters

Modelnummer	ACC-18-01	Geluidsniveau	≤50dB(A)
Afmeting	63x59x54cm	Gewicht	8.61Kg
Productmateriaal	PP	Werkvermogen	5W
Ingangsspanning	100-240V	Werkspanning	12V
Max. gewicht	10Kg	Max. strooiselvolume	4L


LET OP !
BASIS NIET
AFWASBAAR

Alle onderdelen zijn afwasbaar, behalve het basisdeel.
Zorg dat alle onderdelen droog zijn voordat u ze terugplaast,
om te voorkomen dat er water in de basis komt.

中文	01
English	04
Français	07
Deutsch	10
Nederlands	13
Italiano	16

Italiano

Descrizione del prodotto



Pulsante e descrizione del display

Pulsante	Singolo click	Passa da GO a STOP
	Doppio click	Passa dalla modalità di levigatura ADD alla modalità GO
	Premere a lungo per 3 secondi	Accedi alla modalità di configurazione della rete WiFi

Schermo	SLEEP	Modalità risparmio
	STOP	Stato fermo
	WAIT	Stato pronto
	GO	Stato operativo
	WIFI	Modalità rete di distribuzione
	ERROR	Stato di errore
	REV	Stato inversione
	UPDATE	Stato aggiornamento
	FULL	Promemoria del cestino di rifiuti pieno
	FINISH	Promemoria di completamento dell'operazione
	CHECK	Stato di calibrazione della bilancia
	ADD	Stato aggiunge lettiera
	6/8/10/12H	Ora della modalità di sospensione
	xxx Min	Conto alla rovescia della modalità di sospensione
	30/90/120/150S	Conto alla rovescia per la pulizia ritardata
	x.xx Kg	Visualizzazione del peso attuale


Procedure operative

1. Collegare l'alimentazione

La presa di corrente si trova sotto il cestino di rifiuti del dispositivo, utilizzare un adattatore per collegare il dispositivo all'alimentazione domestica.

2. Rete di distribuzione WiFi

Premere a lungo il pulsante host per 3 secondi per accedere alla modalità di configurazione di rete, lo schermo visualizza la parola WiFi.



Scansionare il codice per scaricare l'APP, tenere premuto il pulsante host e accedere allo stato di configurazione della rete dopo un lungo segnale acustico (posizionare il dispositivo in un ambiente con copertura WiFi), aprire l'APP, seguire le istruzioni dell'APP per aggiungere il dispositivo e connettersi alla rete, la macchina emette un segnale acustico poco dopo che la configurazione di rete è andata a buon fine Un segnale acustico e la luce bianca è sempre accesa.




Scansiona il codice
per scaricare l'APP

Precauzioni per la rete di distribuzione Wi-Fi

1. La lettiera supporta solo WiFi 2,4G, non supporta WiFi 5G
2. Il cellulare deve attivare il Bluetooth durante la configurazione della rete
3. Se l'APP non riesce a trovare il dispositivo, spegnere il dispositivo per 5 secondi, poi accenderlo e riavviarlo
4. È possibile aggiungere un solo conto a un dispositivo e il dispositivo può essere condiviso con altri utenti nell'APP
5. Se l'alimentazione viene interrotta durante il funzionamento, tornerà automaticamente in posizione orizzontale dopo l'accensione

3. Installazione del sacco della spazzatura

Apri il cestino di rifiuti nella parte posteriore e installa il sacchetto della spazzatura



1. Adatto per i normali sacchetti della spazzatura, è più conveniente sostituire i sacchetti della spazzatura.
2. Prendi fuori il cestino di rifiuti, e prendi il sacchetto della spazzatura in un solo passaggio per una facile pulizia.

4. Aggiungi lettiera per gatti


Metodo operativo per aggiungere lettiera per la prima volta o aggiungere lettiera ogni giorno.



1. Fare doppio clic sul pulsante host, lo schermo visualizza ADD e accede alla modalità di aggiungere lettiera.
2. Non aggiungere lettiera per gatti oltre la linea di sabbia MAX massima.

5. Uso dell'attrezzatura

Il normale processo di funzionamento del dispositivo in stato di standby.



1. Dopo che il gatto è entrato nella lettiera, c'è un display del peso in tempo reale.
2. Il gatto si sposta nella lettiera, e se supera un certo tempo viene considerato sufficiente e l'apparecchiatura entra nello stato di attesa.
3. Dopo che il gatto ha lasciato la macchina, il dispositivo inizierà a funzionare dopo un conto alla rovescia di 30 secondi (regolabile nell'APP)

Pulizia e manutenzione



1. Prendi fuori il cestino di rifiuti.



2. Premere le fibbie su entrambi i lati, rimuovere il coperchio superiore e il coperchio del deodorante posteriore.



3. Svitare le due viti sul rullo per separare la sfera dalla base.

Descrizione della sostanza pericolosa

Nome della parte	Materiali nocivi					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Display	×	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
Cablaggio	×	○	○	○	○	○
Plastica	○	○	○	○	○	○
Motore	×	○	×	○	○	○
Adattatore AC	×	○	○	○	○	○
Metallo	×	○	×	○	○	○

○: Identifica che la quantità significativa della sostanza pericolosa in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al requisito limite specificato in GB/T 26572
×: Identifica che la sostanza pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte supera il requisito limite specificato in GB/T26572

Parametro del prodotto

Numero del prodotto	ACC-18-01	Rumore	<50dB(A)
Dimensione	63x59x54cm	Peso del prodotto	8.61Kg
Materiale del prodotto	PP	Potenza di lavoro	5W
Tensione di ingresso	100-240V	Tensione di esercizio	12V
Peso massimo	10Kg	Quantità massima di lettiera per gatti	4L

Non lavabile con acqua

Tranne che la parte di base non è lavabile con acqua,
il resto può essere lavato con acqua
Prima di reinstallare, assicurarsi che tutte le parti siano
asciutte per evitare che l'acqua penetri nella base

Petree